

КОДЫ ОШИБОК CARRIER MAXIMA 1000

При появлении любой из перечисленных ниже неполадок на дисплей попеременно выводится обычная информация и аварийное сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом загорании индикатора неисправности проверяйте, какое сообщение о неисправности выводится на дисплей.

1. Сбросьте микропроцессор для пуска агрегата.
2. Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ
3. Нажимайте клавишу со стрелкой ВВЕРХ или ВНИЗ пока на дисплей не будет выведено ALARM RST.
4. Нажмите клавишу ВВОД чтобы сбросить аварийный сигнал. На дисплей будет выведено ALARM CLR, и агрегат перезапустится.

Еще один метод сброса состоит в следующем: переведите переключатель РАБОТА/СТОП в положение СТОП. При переводе переключателя РАБОТА/СТОП в рабочее положение происходит сброс агрегата и его повторный пуск.

При возникновении ошибок рекомендуем обратиться к [специалистам сервиса](#).

| Код | Отображение на дисплее | Описание |
|------|------------------------|--|
| AL0 | ENG OIL | ✓ Низкое давление масла |
| AL1 | ENG HOT | ✓ Высокая температура охлаждающей жидкости |
| AL2 | HI PRESS | ✓ Высокое давление |
| AL3 | START FAIL | ✓ Отказ при запуске |
| AL4 | LOW BATT | ✓ Низкое напряжение батареи |
| AL5 | HI BATT | ✓ Высокое напряжение батареи |
| AL6 | DEFR FAIL | ✓ Отмена оттаивания |
| AL7 | ALT AUX | ✓ Дополнительный выход генератора |
| AL8 | STARTER | ✓ Стартер |
| AL9 | RA SENSOR | ✓ Датчик поступающего воздуха |
| AL10 | SA SENSOR | Датчик подаваемого воздуха |
| AL11 | WT SENSOR | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| AL12 | HIGH CDT | ✓ Высокая температура нагнетания |
| AL13 | SD SENSOR | Датчик температуры нагнетания |
| AL14 | SBY MOTOR | Не используется |
| AL15 | FUSE BAD | ✓ Предохранитель |
| AL17 | DISPLAY | Дисплей |
| AL18 | SERVICE1 | Счетчик часов обслуживания 1 |
| AL19 | SERVICE2 | Счетчик часов обслуживания 2 |
| AL20 | OUT RANGE | ✓ Главный отсек вне рабочего диапазона |
| AL21 | 2RA OUT | Не используется |
| AL22 | 3RA OUT | Не используется |
| AL23 | SYSTEM CK | ✓ Проверьте ходильную систему |

✓ - горит индикатор НЕИСПРАВНОСТИ

! - При неправильном подключении генератора может появиться код сигнализации:

AL0 (ENG OIL, Низкое давление масла)