Запчасти для Рефрижераторов
https://ref-volga.com/
+7 927-508-66-63

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) YANMAR ПРЕЦЕДЕНТА 600 СЕРИИ

Если блок управления двигателем (ЭБУ) Yanmar определяет наличие проблемы, связанной с двигателем, ЭБУ устанавливает один или несколько диагностических кодов неисправности (DTC). В результате один или несколько кодов Thermo King 6xx также будут установлены и отображены на панели управления HMI и в регистраторе данных ServiceWatch, как показано ниже.
Коды ошибок используются с сайта Термокинг.

Значение цвета		
	Зеленый	Можно продолжить работу
	Желтый	Проверьте агрегат
	Красный	Ремонт, обратитесь в сервис.

Число	Цвет	Описание	Действия оператора
600		Проверьте датчик частоты вращения коленчатого вала	Сообщить об ошибке после рейса.
601		Проверьте датчик частоты вращения распределительного вала	Сообщить об ошибке после рейса.
602		Проверьте датчик положения впускной дроссельной заслонки	Сообщить об ошибке после рейса.
603		Проверьте датчик давления выхлопных газов	Сообщить об ошибке после рейса.
604		Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости	Сообщить об ошибке после рейса.
605		Проверьте датчик температуры свежего воздуха	Сообщить об ошибке после рейса.
607		Проверьте датчик температуры топлива	Сообщить об ошибке после рейса.
608		Проверьте датчик давления в рейке	Сообщить об ошибке после рейса.
609		Проверьте датчик давления на впуске	Сообщить об ошибке после рейса.
610		Проверьте датчик атмосферного давления	Сообщить об ошибке после рейса.
611		Проверьте цепь свечи накаливания	Сообщить об ошибке после рейса.
612		Проверьте цепь впускной дроссельной заслонки	Сообщить об ошибке после рейса.
613		Проверьте форсунки	Сообщить об ошибке после рейса.
614		Проверьте топливный насос высокого давления	Сообщить об ошибке после рейса.
615		Неисправность давления в рейке	Если агрегат отключился - отремонтируйте его. Если работает - передайте в сервис код ошибки, после рейса.
616		Превышение скорости двигателя	Если агрегат отключился - отремонтируйте его. Если работает - передайте в сервис код ошибки, после рейса.
617		Внутренняя неисправность ЭБУ	Если агрегат отключился - отремонтируйте его. Если работает - передайте в сервис код ошибки, после рейса.
618		Проверьте систему EGR	Сообщить об ошибке после рейса.
619		Неисправность главного реле ЭБУ	Сообщить об ошибке после рейса.
620		Во время попытки запуска не обнаружено оборотов в минуту	Если агрегат отключился - отремонтируйте его. Если работает - передайте в сервис код ошибки, после рейса.
623		Время ожидания сообщения TRUCAN	Сообщить об ошибке после рейса.
624		Проверьте датчик температуры EGR	Сообщить об ошибке после рейса.
625		Проверьте датчик температуры впускного воздуха	Сообщить об ошибке после рейса.
626		Проверьте датчик температуры выхлопных газов	Сообщить об ошибке после рейса.
642		Принудительная низкая скорость ЭБУ	Сообщить об ошибке после рейса.
699		Неизвестная неисправность ЭБУ	Если агрегат отключился - отремонтируйте его. Если работает - передайте в сервис код ошибки, после рейса.